

Обозначение комплектов

FFH, мм.	FFB, мм.	
	600...1200	1201...2400
350... 500	<b>1850-70</b>	<b>1850-71</b>
501...1200	<b>1850-72</b>	<b>1850-73</b>
1201...2400	<b>1850-74</b>	<b>1850-75</b>

Состав комплектов

Поз.	Наименование	Обозначение	1850-					
			70	71	72	73	74	75
1	Ручка оконная	0485.01.00	1	1	1	1	1	1
2	Ползун приемный	1850.10.00	1	1	1	1	1	1
3	Планка запорная	1850.05.00	2	3	2	3	4	5
4	Цапфа запорная	1850.08.00	2	3	2	3	2	3
5	Прижим средний	0485.06.00		1		1		1
6	Зацеп среднего прижима	0485.07.00		1		1		1
7	Ригель поворотно-откидной	1850.01.00					2	2
8	Угловой переключатель дополнительный	1850.07.00					2	2
9	Ножницы фрамужные	0485.08.00			2	2	2	2

Тяга соединительная и петли в состав комплектов не входят и заказываются отдельно.

Тяга соединительная НЧП-2903 поставляется длиной по 3 м.

